

INFORMATIONSBLATT

Kleiderstangen & Einlegeböden – Für beides bohren wir immer ein durchgehendes 32 mm-Lochraster, sodass Sie diese immer genau dort einsetzen können, wo Sie Ihre Innenausstattung brauchen. Sollte bei Ihrer Planung ein Sockel vorgesehen sein, versehen wir diesen immer mit verstellbaren Sockelfüßen (aus dem Küchenbau bekannt).

Montage Drehtürenschränk / Regal – Um eine problemlose Montage an Ort und Stelle zu gewährleisten, empfehlen wir bei Nischen ringsumlaufend einen Montageabstand von 3 cm einzuhalten, bei freistehenden Schränken 3 cm in der Höhe.

Montage Schwebetürenschränk – Um eine problemlose Montage an Ort und Stelle zu gewährleisten, empfehlen wir bei Schwebetürenschränken einen Montageabstand von 3 cm zu den Seiten und in der Höhe 7 cm für das Einhängen der Türen einzuplanen.

Schiebetüren – Unsere Schiebetürfüllungen werden in hochwertigen Aluminiumprofilen gefasst und befestigt. Wenn Sie sich bei den Türflügeln für Sprossen entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, die Sprossen an ihre gewünschte Position setzen zu lassen; dies bringt noch mehr Individualität in Bezug auf das Gesamtbild. Zum Schutz der Schiebetüren bieten wir auch Dämpfungssysteme an, welche die Tür bequem an die Parkposition einziehen. Dies ist gerade bei Glastüren empfehlenswert.

